

График за поддръжката

За да поддръжкате автомобила в изправно работно състояние, и за да гарантирате върховата му форма и работоспособност през цялото време, трябва да извършвате препоръчаните операции по сервисните обслужвания за поддръжка на автомобила в съответствие с графика за поддръжката.

ЗАБЕЛЕЖКА

Посочената тук честота на операцияите по сервисните обслужвания и проверки е минималната. Може да се окаже обаче, че те трябва да се извършват по-често, в зависимост от пътните условия, от климатичните условия, от атмосферните условия и от начина на използване на автомобила. Тези условия могат да се различават за различните страни. Следователно за вашата страна може да има специални изисквания. За да разберете какъв е действителният график за поддръжка, който е приложим за вашия автомобил, трябва да се обърнете към вашия упълномощен представител на SUBARU.

Редовните операции по поддръжката след пробег 120 000 км или след 96 месеца се продължават, като се върнете на третата колонка на графика за поддръжката, и гобайтите към числата в анкетката по 120 000 км или по 96 месеца.

Използвани символи:

R: Подмяна

I: Проверка, и след това при необходимост резаж, поправка или подмяна

P: Извършва се

(I): Препоръчано сервизно обслужване за безопасно използване на автомобила

Операции по поддръжката на...		ИНТЕРВАЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПОДДРЪЖКАТА (брой на изминалите месеци или на пробега в километри – което се случи първо)												ЗАБЕЛЕЖКИ
		Месеци			12	24	36	48	60	72	84	96		
		x 1 000 km	1.6	5	15	30	45	60	75	90	105	120		
1	Моторно масло			R	R	R	R	R	R	R	R	R	Виж ЗАБЕЛЕЖКА 1)	
2	Маслен филтър			R	R	R	R	R	R	R	R	R	Виж ЗАБЕЛЕЖКА 1)	
3	Загиваещ ремък				I	I	I	I	I	I	I	I	Погмена се на всеки 160 000 km	

11-4 Поддръжка и сервисни обслужвания

Операции по поддръжката на		ИНТЕРВАЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПОДДРЪЖКАТА (брой на изминалите месеци или на пробег в километри – което се случи първо)																ЗАБЕЛЕЖКИ	
		(брой на изминалите месеци или на пробег в километри – което се случи първо)																	
		Месеци x 1 000 km	1,6	5	12	15	24	30	36	45	48	60	60	72	72	84	84		96
4	Погмяна на охлаждащата вдишателна течност и проверка на охлаждащата система, маркучите и съединенията						P			P				P				P	
5	Горивна система, горивопроводи и съединения						I			I				I				I	
6	Филтриращ елемент на въздушния филтър				I		R		I		R		I	R		I		R	
7	Запалителни свещи																R		
8	Масла за зъбни предавки за диференциалите (преген и заген)						I				R			I				R	
9	Работна течност за автоматичната трансмисия						I				R			I				R	
10	Спирателна течност						R				R			R				R	
11	Спирателни накладки и гускове за гусковите спирачки/маншони за предния и задни мост и за полусковите				I		I		I		I		I	I		I		I	
12	Накладки на спирачките и барабани за барабанните спирачки (включително накладки за спирачките и барабан за спирачката за паркирането)						I				I			I				I	
13	Проверете спирачната магистрала и действието на спирачката за паркирането и на работните спирачки						P				P			P				P	
14	Кормилна уредба и система на окачването						I				I			I				I	
15	Смазочен материал за лагерите на предните и задните колове										I			I				I	
16	Временна резервна гума																	(1)	
17	Капак за временната резервна гума (ако е оборудван такъв)						I		I		I		I	I		I		I	
		Проверява се на всеки 12 месеца, и се погмяна на всеки 36 месеца																Виж ЗАБЕЛЕЖКА 6) и 7)	
																		Виж ЗАБЕЛЕЖКА 8)	